

BIOPOMPE : DOSENET

Pompe doseuse péristaltique

FONCTIONS :

- Dosage hebdomadaire ou jour à jour
- 8 dosages par 24 heures possibles
- Durée du dosage réglable en heure, minute et seconde.
- Dosage 0,42 ml par seconde (25,5 ml/min)
- Relais interne permettant d'asservir une électrovanne.
- Possibilité du choix de la langue utilisée (français, anglais, espagnole, allemand)
- Sauvegarde de la programmation de 10 jours hors tension.

KIT D'INSTALLATION :

- 4 mètres de tube PVC cristal 4x6
- 1 crépine lestée d'aspiration
- 1 paire de chevilles et vis



INSTALLATION :

- Fixer le boîtier sur un plan vertical.
- Passer le tube d'aspiration en PVC souple 4X6 dans la presse étoupe de gauche de la pompe.
- Couper le tube à la longueur désirée.
- Mettre la crépine d'aspiration ainsi que son poids en acier inox. (cf. fig. n°2)
- Passer le reste du tube dans la presse étoupe de droite et le raccorder sur l'embout conique de droite de la pompe (refoulement).
- Couper le tube à la dimension désirée.
- Raccorder électriquement l'appareil à l'aide du câble avec prise fourni à cet effet (alimentation 220 Vac).