

# SANI P

## Biotraitement des fosses et des canalisations



### PROPRIETES

SANI P accélère les phénomènes de dégradation des matières organiques dans les fosses septiques, les systèmes épuratoires, et les canalisations et élimine les odeurs.

SANI P facilite le redémarrage des fosses septiques et fosses toutes eaux.

SANI P s'utilise aussi pour le traitement des systèmes épuratoires et des canalisations d'eaux vannes :

- Au moment de la mise en service.
- Après un curage.
- Après une période de sous activité.
- Pour traiter les engorgements et les mauvaises odeurs.

### APPLICATIONS

Introduire directement le produit dans la cuvette des WC ou le diluer préalablement dans un seau d'eau tiède (30°C), laisser les micro-organismes se revitaliser 30 à 45 min puis tirer la chasse d'eau ou verser la solution dans le milieu à traiter (canalisation, siphon de sol, fosse)

Le dosage peut varier suivant l'état d'engorgement.

#### ***Dose choc ou de réactivation de la fosse:***

150 g/m<sup>3</sup>/jours pendant une semaine  
(pour une fosse toutes eaux ou septique dimensionnée pour 4 à 6 personnes).

#### ***Dose d'entretien :***

50 g/m<sup>3</sup> / une fois par semaine pour 4 à 6 habitants.

### CONDITIONNEMENT

Unité : carton de 2 kg

Conditionnement standard : 3 x 2 kg

Unité : seau de 5 kg  
(avec cuillère doseuse d'environ 50g)

Conditionnement standard : 4 x 5 kg



# SANI P

## Biotraitement des fosses et des canalisations



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : poudre grise

PH en solution à 1 % : 8

Masse volumique : 1.

Température d'utilisation 15°C à 40°C.

SANI P est sans danger pour l'homme, les animaux et la flore. Il contient des micro-organismes sélectionnés (Classe I, Norme X 42040), des nutriments et des charges minérales pour faciliter la fixation des micro-organismes.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

- ☞ Conserver en emballage d'origine, dans un endroit frais et sec, hors de la portée des enfants
- ☞ Refermer l'emballage après chaque utilisation.
- ☞ En cas de contact avec la peau, les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes.
- ☞ Durée de conservation : 2 ans à compter de la date de fabrication